

Station d'accueil IsatDock Lite

Inclus :

Berceau IsatDock Lite
Câble d'alimentation DC
Unité de fixation universelle RAM
Manuel et Guide de démarrage
Garantie limitée 1 an

Non inclus :

Combiné intelligent
Antenne
Câble d'antenne
Bloc d'alimentation AC/DC