

## **Station d'accueil Beam IntelliDOCK**

### **Inclus :**

Berceau IntelliDOCK  
Câble d'alimentation DC  
Bras de fixation universel RAM  
Manuel de l'utilisateur

### **Non inclus :**

Antenne  
Câble d'antenne  
Combiné intelligent