

Station d'accueil Beam IntelliDOCK

Inclus :

Berceau IntelliDOCK
Câble d'alimentation DC
Bras de fixation universel RAM
Manuel de l'utilisateur

Non inclus :

Antenne
Câble d'antenne
Combiné intelligent