

Station d'accueil IsatDock Drive

Inclus :

Berceau IsatDock Drive
Câble d'alimentation DC
Unité de fixation universelle RAM
Haut-parleur et microphone
Manuel et Guide de démarrage
Garantie limitée 1 an

Non inclus :

Combiné intelligent
Antenne
Câble d'antenne